



# Aplikacja webowa Digitex ARCHITECT

Wydanie 1.0.0 marzec 2021



Wydanie	Opis	Autor	Strony	Data
1.0.0	Pierwsze wydanie	Włada Szatogo	13	17.03.2021

# Spis treści

Logowanie 4
Rejestracja
Tryb DEMO (logowanie bez rejestracji)6
Strona główna7
Pasek narzędzi
Lista syren
Tryb modyfikacji listy syren
Мара 10
Zasięgi10
Szczegóły10
Menu Kontekstowe
Dodaj
Miarka
Zaznaczenie obszaru12
Wyłącz zaznaczanie 12
Wyśrodkuj/Dopasuj12
Konfiguracja syreny
Nazwa
Adres13
Współrzędne
Model
Poziom hałasu
Gęstość zabudowy14
Kolor
Przezroczystość14
Ustaw dla wszystkich14
Minimalna wysokość montażu14
Ukryj na mapie14

# Logowanie

Aby uruchomić aplikację Digitex Architect należy wejść na stronę internetową <u>https://www.digitexarchitect.com/</u>

Aplikacja umożliwia użytkownikowi korzystanie z niej w wersji demo bez rejestracji lub w pełnej wersji jako zarejestrowany użytkownik.

	digitex ARCHITECT
Adres e-mail	Adres e-mail
Hasło	Hasto &
Zapomniałem hasło	Zapomniałem hasło
ZALOGUJ SIĘ	ZALOGUJ SIĘ
REJESTRACJA	REJESTRACJA
SPRÓBUJ BEZ REJESTRACJI	SPRÓBUJ BEZ REJESTRACJI

# Rejestracja

Pole "**Rejestracja**" otwiera formularz, który użytkownik musi wypełnić aby się zarejestrować. Należy wypełnić wymagane pola (oznaczone gwiazdką), zaakceptować Politykę Prywatności i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zatwierdzić wprowadzone dane klikając "**Wyślij**".

		×
lmię *		
Jan		
Nazwisko		
Kowalski		
Adres e-mail *		
jankowalski@wp.pl		
Numer telefonu		
585558800		
Firma *		
Digitex		
Miejscowość *		
Sopot		
Wpisz hasło *		
•••••	Θ	
Powtórz hasło *		

Aby zakończyć proces rejestracji należy potwierdzić wpisany adres e-mail. W tym celu system wyśle wiadomość z linkiem aktywacyjnym na podany przy rejestracji adres.

	Nie odpowiadaj na tę wiadomość	
	digitex®	
_	Aby aktywować konto kliknij przycisk niżej	
	AKTYWUJ	
email: digitex@digitex.pl phone: +48 58 555 88 60		DIGITEX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Platanowa 2 81-855 Sopot

Logowanie do serwisu jest możliwe po weryfikacji oraz aktywacji konta. Kliknięcie przycisku "Aktywuj" skutkuje przekierowaniem na stronę <u>https://www.digitexarchitect.com/</u>



Konto użytkownika zostało utworzone poprawnie.

# Tryb DEMO (logowanie bez rejestracji)

Tryb demo umożliwia zalogowanie się do aplikacji bez rejestracji. Wybierając "Spróbuj bez rejestracji" zostaniemy przekierowani na stronę główną Digitex Architect.

Funkcje takie jak "Zapisz projekt" oraz "Lista projektów" będą niedostępne.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	digitex ARCHITECT	
	Adres e-mail	
	Hasto	
	Zapomniałem hasło ZALOGUJ SIĘ	
	REJESTRACJA	
	SPRÓBUJ BEZ REJESTRACJI	

# Strona główna

Po lewej stronie ekranu głównego znajdują się następujące zakładki:

- Znajdź adres wyszukiwanie lokalizacji instalacji syreny.
- Znak plus umożliwia dodanie nowej syreny na mapie.
- Pasek narzędzi szybki dostęp do skrótów systemowych.



## Pasek narzędzi

 \$ Stwórz nowy projekt Tworzy nowy pusty projekt.
\$ Zapisz projekt na serwerze Zapisuje projekt na serwerze i umożliwia nadanie mu nazwy. Funkcja auto zapisu zostaje uruchomiona. Aplikacja automatycznie zapisuje zmiany w pliku co 5 minut.
\$ Załaduj projekt z serwera Otwiera listę projektów użytkownika zapisanych na serwerze.
\$ Wydrukuj projekt Otwiera aktualnie załadowany projekt w oknie raportu. Aplikacja umożliwia eksport projektu do formatu PDF oraz XLS.

#### Lista syren



W polu "**Znajdź adres**" należy wpisać wyszukiwaną lokalizację (numer, ulica, miejscowość) i kliknąć lupę lub wybrać na klawiaturze enter. Aby dodać syrenę w wyszukanej lokalizacji należy kliknąć "+".



# Tryb modyfikacji listy syren

Kliknięcie przycisku włącza tryb modyfikacji listy, który umożliwia usuwanie syren.



Kliknięcie przycisku Usuń – skutkuje usunięciem syreny z mapy i listy syren.

Jeżeli na liście niema żadnej syreny – przycisk włączenia trybu modyfikacji jest nieaktywny.

## Zasięgi

Kolorowe okręgi wokół syren wskazują jak rozchodzi się fala akustyczna (dźwięk) syreny elektronicznej DSE. Zasięg syreny uzależniony jest między innymi od jej mocy, poziomu hałasu w miejscu jej montażu oraz gęstości zabudowy.



## Szczegóły

Najechanie kursorem na syrenę powoduje wyświetlanie się okna z jej danymi tj. model, moc, zasięg wyrażany w metrach oraz minimalną wysokość montażu.



## Menu Kontekstowe

Kliknięcie prawym przyciskiem w dowolnym miejscu na mapie rozwija menu podręczne.



#### Dodaj

Przycisk **Dodaj** służy do dodawania nowej syreny w wybranym miejscu na mapie – w miejscu otwarcia menu kontekstowego.

#### Miarka

Przycisk ten włącza tryb miarki na mapie. Pierwsze kliknięcie miarką na mapie tworzy punkt początkowy, kolejne kliknięcia tworzą kolejne punkty. Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć klawisz Esc na klawiaturze lub wybrać przycisk **Wyłącz zaznaczanie** z menu kontekstowego.



#### Zaznaczenie obszaru

Za pomocą tej funkcji można zmierzyć pole powierzchni zaznaczonego obszaru. Pierwsze kliknięcie tworzy punkt początkowy, kolejne dodają narożniki tworzonej figury obszaru. Aby funkcja dobrze obliczyła wartość pola powierzchni należy pamiętać, że zaznaczony obszar musi być zamknięty. Funkcję wyłącza się przy użyciu przycisku Esc na klawiaturze lub wybraniu przycisku **Wyłącz** zaznaczanie menu kontekstowego.



#### Wyłącz zaznaczanie

Wyłącza obecnie aktywny tryb zaznaczania, usuwa wszystkie jego elementy z mapy.

## Wyśrodkuj/Dopasuj

Dopasowuje zoom oraz pozycję tak, aby wszystkie syreny były widoczne na mapie.

# Konfiguracja syreny



#### Nazwa

W tym polu możliwa jest zmiana nazwy syreny. Domyślnie ustawiana nazwa zależy od wybranego modelu syreny i zmienia się wraz z jego zmianą.

#### Adres

W tym polu możliwa jest zmiana adresu montażu syreny. Przycisk **wyszukaj** w polu adresu umożliwia pobranie aktualnego adresu zainstalowanej syreny na mapie.



#### Współrzędne

Wyświetla pole z aktualnym położeniem geograficznym syreny.

Współrzędne	^
Szerokość	
54,43330178270136	
Długość	

## Model

Określa model syreny, który charakteryzuje jej moc.

Po wybraniu modelu syreny z listy rozwijalnej możliwe jest użycie przycisku **pomoc,** który otwiera stronę internetową producenta na wybranym modelu DSE.



## Poziom hałasu

Określa poziom hałasu w obszarze w jakim ma być zamontowana syrena.

#### Gęstość zabudowy

Określa gęstość zabudowy obszaru w jakim jest zainstalowana lub planowana syrena.

#### Kolor

Określa kolor zasięgu syreny na mapie.

#### Przezroczystość

Za pomocą tej funkcji możliwa jest regulacja intensywności ustawionego koloru zasięgu syreny.



#### Ustaw dla wszystkich

Ustawia dany poziom intensywności koloru zasięgu wszystkim syrenom w projekcie.

#### Minimalna wysokość montażu

Wskazuje minimalną wysokość na której może być zainstalowana dana syrena (zależy od modelu syreny).

#### Ukryj na mapie

Funkcja pozwalająca na ukrycie syreny oraz jej zasięgu na mapie.