

Uruchomienie alarmu w syrenach:

- zaznacz syreny, które chcesz uruchomić (na mapie lub na liście po lewej stronie)
- kliknij ikonę



- wybierz rodzaj alarmu z listy rozwijanej
- wprowadź PIN
- potwierdź akcję włączenia klikając przycisk „Uruchom”

Zatrzymanie pracy syren (STOP):

- zaznacz syreny, których pracę chcesz zatrzymać (na mapie lub na liście po lewej stronie)
- kliknij ikonę



- potwierdź akcję zatrzymania klikając przycisk „Zatrzymaj”

Komunikat na żywo z mikrofonu:

- zaznacz syreny, które chcesz uruchomić (na mapie lub na liście po lewej stronie)
- kliknij ikonę



- potwierdź akcję klikając przycisk „Zestaw połączenie audio”
- trzymaj klikniętą ikonę mikrofonu podczas wypowiadania komunikatu



Ciche przetestowanie syren:

- zaznacz syreny, które chcesz przetestować (na mapie lub na liście po lewej stronie)
- kliknij ikonę



- potwierdź akcję klikając przycisk „Uruchom test”

Odczytanie ostatniego statusu syren:

- zaznacz syreny, z których chcesz odczytać status (na mapie lub na liście po lewej stronie)
- kliknij ikonę



- potwierdź akcję klikając przycisk „Pobierz status”