

# PANEL NUMERYCZNY DWA-02

Panel numeryczny DWA-02 umożliwia powiadomianie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadomianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową.

## ZALETY I FUNKCJE

### WYŚWIETLACZ

Panel numeryczny DWA-02 wyświetla 10 małych cyfr (LED, w kolorze czerwonym). Przeznaczony jest do zawieszenia w pomieszczeniach, gdzie nie ma potrzeby rozpoznawania wyświetlanych numerów z dużej odległości. Może być stosowany zamiennie z panelem DWA-105 lub DWA-110.



### SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

DWA-02 umożliwia zaprogramowanie sygnalizacji dźwiękowej tylko na wybrane cyfry, dzięki temu osoby w innych pomieszczeniach widzą wyświetlane cyfry, ale nie słyszą alarmu dźwiękowego. Funkcja jest szczególnie przydatna jeżeli panele DWA-02 są zamontowane w sypialniach.

### STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Dyspozytor wybierając numer drużyny uruchamia automatyczną procedurę wyświetlenia numeru (0..9) oraz uruchomienia sygnału alarmowego (akustycznego).

### URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Panel numeryczny DWA-02 posiada wbudowany przekaźnik, który może być użyty do zatkania oświetlenia w pomieszczeniach lub uruchamiania innych urządzeń elektrycznych.

## DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-101/102 lub oprogramowania SWD
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm <sup>2</sup>
Natężenie dźwięku	maks. 100 dB (regulowane)
Przekaźnik	24 V / 2 A
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Zasilanie główne z linii Manipulatora DWA-101 lub DWA-102	24 V
Zasilanie rezerwowe	12 V / 1,2 Ah
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym	min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
Wymiary	155 wys. x 125 szer. x 70 gł. mm
Wielkość cyfr	23 wys. x 15 szer. mm
Waga	1 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulator 12 miesięcy)

