

# MANIPULATOR STERUJĄCY DWA-102

Manipulator sterujący DWA-102 służy do wywoływania poszczególnych zespołów ratowniczych za pomocą paneli alfanumerycznych, numerycznych i wykonawczych pracujących w systemie wyświetlania alarmów DWA-100. System wyświetlania alarmów DWA-100 składa się z jednego lub kilku manipulatorów (umieszczonych na stanowisku dyspozytorskim) oraz dowolnej ilości paneli wyświetlających (montowanych w miejscach przebywania zespołów wyjazdowych).

## ZALETY I FUNKCJE

### STANOWISKO DYSPOZYtorskie

Sterowanie systemem DWA-100 odbywa się z oprogramowania SWD zarządzającego pracą stanowiska dyspozytorskiego lub ręcznie, bezpośrednio z 17 przyciskowej klawiatury manipulatora DWA-102.

### STEROWANIE PANELAMI

Manipulator DWA-102 umożliwia sterowanie panelami zawierającymi do 15 cyfr, oznaczających poszczególne drużyny wyjazdowe - ratunkowe, panelami alfanumerycznymi wyświetlającymi komunikaty tekstowe oraz panelami wykonawczymi umożliwiającymi sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.

### MANIPULATORY RÓWNOLEGŁE

Manipulatory równoległe DWA-102R umożliwiają podłączenie kolejnych, dodatkowych manipulatorów. Zastosowanie manipulatorów równoległych DWA-102R umożliwia stworzenie do 7 równoległych stanowisk dyspozytorskich (w jednostkach, w których jest więcej niż jedno stanowisko dyspozytorskie). Manipulatory DWA-102R posiadają dodatkowe złącze do równoległego łączenia się ze sobą.

### STEROWANIE URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

Manipulator DWA-102 może sterować dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi za pomocą paneli wykonawczych. Umożliwia on sterowanie pracą bram wyjazdowych, oświetleniem.



## DANE TECHNICZNE

Obsługa	ZDALNA: oprogramowanie SWD LOKALNA: klawiatura manipulatora
Standard wywołania	Kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Podłączenie do PC	RS-232 (z izolacją galwaniczną)
Podłączenie manipulatorów równoległych	RS-485
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Zasilanie główne	230 V – 50 Hz
Zasilanie rezerwowe	12 V / 2,3 Ah
Wymiary	70 wys. x 225 szer. 200 gf. mm
Waga	2 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulator 12 miesięcy)

