

PANEL NUMERYCZNY DWA-110

Panel numeryczny DWA-110 umożliwia powiadamianie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową.

ZALETY I FUNKCJE

WYŚWIETLACZ

Panel numeryczny DWA-110 wyświetla 10 dużych cyfr (LED, w kolorze czerwonym). Wyświetlane cyfry zapewniają dobrą widoczność do kilkunastu metrów. DWA-110 przeznaczony jest do zawieszenia w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.



SYGNALIZACJA DŹWIKOWA

Panel DWA-110 ma wbudowany sygnalizator akustyczny (buzzer) umożliwiający załączenie sygnału alarmowego. Poziom głośności sygnału alarmowego jest regulowany.

STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Dyspozytor wybierając numer drużyny uruchamia automatyczną procedurę wyświetlenia numeru (0..9) oraz uruchomienia sygnału alarmowego. Każda cyfra oznacza konkretną sekcję wyjazdową.

WERSJA DWUSTRONNA

Panel DWA-110 występuje w wersji dwustronnej. Panele DWA-110/2 wyposażone są w specjalne uchwyty umożliwiające zawieszenie ich na korytarzach, przejściach lub innych podobnych miejscach bezpośrednio pod sufitem.

WERSJA ZEWNĘTRZNA

Panel DWA-110 może być wyposażony w specjalną osłonę, umożliwiającą montaż na zewnątrz budynku (DWA-110/Z).

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Panel numeryczny DWA-110 posiada wbudowany przekaźnik, który może być użyty do załączania oświetlenia w pomieszczeniach, otwierania bram garażowych lub uruchamiania innych urządzeń elektrycznych.

DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-101/102 lub oprogramowania SWD
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm ²
Nałężenie dźwięku	maks. 100 dB (regulowane)
Przekaźnik	24 V / 2 A
Temperatura pracy (DWA-110, DWA-110/2)	od -10°C do +40°C
Temperatura pracy (DWA-110/Z)	od -20°C do +50°C
Wersja zewnętrzna	obudowa do montażu zewnętrznego
Zasilanie główne z linii Manipulatora DWA-101 lub DWA-102	24 V
Zasilanie rezerwowe	12 V / 1,2 Ah
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym	min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
Wymiary	125 wys. x 620 szer. x 70 gł. mm
Wielkość cyfr	70 wys. x 40 szer. mm
Waga	3 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulatory 12 miesięcy)

