

# PANEL NUMERYCZNY DWA-115

Panel numeryczny DWA-115 umożliwia powiadamianie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie cyfr. Każda cyfra oznacza konkretną drużynę (sekcję) wyjazdową. Panel DWA-115 jest uzupełnieniem DWA-110.

## ZALETY I FUNKCJE

### WYŚWIETLACZ

Panel numeryczny DWA-115 wyświetla 5 dużych cyfr (LED, w kolorze czerwonym). Wyświetlane cyfry zapewniają dobrą widoczność do kilkunastu metrów. DWA-115 przeznaczony jest do zawieszenia w pomieszczeniach tj.: świetlice, garaże, korytarze itp.



### PANEL UZUPEŁNIAJĄCY

Panel DWA-115 współpracuje z panelem DWA-110. Jest jego panelem uzupełniającym i umożliwia zaalarmowanie większej liczby zespołów wyjazdowych (do 15).

### STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Dyspozytor wybierając numer drużyny uruchamia automatyczną procedurę wyświetlenia numeru (11..15) oraz uruchomienia sygnału alarmowego. Każda cyfra oznacza konkretną sekcję wyjazdową.

### WERSJA ZEWNĘTRZNA

Panel DWA-115 może być wyposażony w specjalną osłonę, umożliwiającą montaż na zewnątrz budynku (DWA-115/Z).

## DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-102 lub oprogramowania SWD
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm <sup>2</sup>
Natężenie dźwięku	maks. 100 dB (regulowane)
Temperatura pracy (DWA-115, DWA-115/2)	od -10°C do +40°C
Temperatura pracy (DWA-115/Z)	od -20°C do +50°C
Wersja zewnętrzna	obudowa do montażu zewnętrznego
Zasilanie główne poprzez podłączenie do DWA-110	24 V
Zasilanie rezerwowe	12 V / 1,2 Ah
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym	min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
Wymiary	125 wys. x 620 szer. x 70 gł. mm
Wielkość cyfr	70 wys. x 40 szer. mm
Waga	2 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulatory 12 miesięcy)

