

DODATKOWY ZASILACZ LINII DZL-124

Zasilacz DZL-124 pracuje w systemie wyświetlania alarmów DWA-100. Zastosowanie dodatkowego zasilacza linii DZL-124 umożliwia podłączenie więcej niż 8 sztuk paneli wyświetlających. Dodatkowo, zapewnia on wzmocnienie impulsów sterujących oraz zasilanie dla kolejnych 25 sztuk paneli. DZL-124 może być włączony do systemu DWA-100 w dowolnym miejscu. Zastosowanie wielu zasilaczy umożliwia nieograniczoną rozbudowę systemu DWA-100.



DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-101/102
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm ²
Zasilanie główne	230V – 50 Hz
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Wymiary	160 wys. x 160 szer. x 310 gł. mm
Waga	4,5 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące

