

PULPIT STERUJĄCY DPS-19

Pulpit sterujący DPS-19 służy do obsługi syreny elektronicznej wszędzie tam, gdzie oprócz zdalnego (radiowego) sterowania syreny istnieje potrzeba lokalnego włączania sygnałów alarmowych i przekazywania komunikatów głosowych lub w przypadkach, gdy sterowanie radiowe syreny nie jest potrzebne.

DPS-19 umożliwia dyspozytorowi pełne zarządzanie syreną elektroniczną poprzez wirtualną klawiaturę oraz wbudowany mikrofon.

ZALETY I FUNKCJE

ZAŁĄCZANIE SYRENY

Pulpit posiada możliwość uruchomienia 8 sygnałów alarmowych lub komunikatów

TEST SYRENY

Pulpit posiada funkcję TEST, która umożliwia wykonanie testu wzmacniaczy. Dodatkowo, dyspozytor ma możliwość odczytania daty i godziny ostatniego przeprowadzonego testu.

PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi dyspozytor może przekazywać dowolne komunikaty głosowe poprzez syrenę elektroniczną.

KONTROLA PARAMETRÓW

DPS-19 umożliwia stałą kontrolę parametrów syreny DSE m.in. stan zasilania sieciowego, wzmacniaczy, napięcia w obu akumulatorach, temperatury pracy syreny, centrali alarmowej syreny oraz prądu ładowania z paneli słonecznych.

ZABEZPIECZENIE

Dostęp do pulpitu może zostać zabezpieczony kodem PIN. Dodatkowo DPS-19 posiada funkcję automatycznego wylogowania.

SABOTAŻ

W przypadku wykrycia sabotażu w syrenie rozlega się alarm dźwiękowy, a na ekranie pulpitu pojawia się komunikat informujący dyspozytora o włamaniu.

STAŁA PRACA

DPS-19 zasilany jest z syreny elektronicznej poprzez moduł PRS-485. W przypadku awarii zasilania 230 V, pulpit umożliwia nieprzerywalną pracę dzięki akumulatorom syreny.



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24 V DC +/- 5 V DC (poprzez dotychczasowy w kpl. moduł PRS-485 podłączony do PC-550)
Maksymalny pobór prądu	70 mA
Komunikacja z DSE	przewód typu "skrętka" UTP CAT.5E (max 500 m)
Wirtualna klawiatura	kolorowy ekran dotykowy 3,5"
Tor audio	wbudowany mikrofon typu „gęsia szyja”
Materiał	tworzywo sztuczne ABS
Wymiary	50 wys. x 90 szer. x 165 gł. mm (bez mikrofonu)
Waga	420 g
Gwarancja	24 miesiące

